

取扱説明書

階段すべり止め ハイステップ

安全上のご注意


使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- △ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
- ⊘ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
- 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

お手入れ方法

いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃をおすすめしています。
ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。
真鍮(しんちゅう)製品は出荷時に研磨しておりますが、お手入れをしないと表面が曇ります。これを防ぐ為、やわらかい布で定期的にかから拭きしてください。表面が曇ってしまった場合は「ピカール液」(日本磨料工業)などの金属磨きクリーナーを布に少量付け、光沢が出るまで磨いてください。



注意

- 禁止** **アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない**
アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。
- 禁止** **クレンザー・磨き粉を使用しない**
クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンたわし等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。

ご利用の前に

警告

- 禁止** **破損があるものは使わない**
ノンスリップのはがれ、浮き上がり、ガタツキ等の破損が見られた場合はすぐに使用を止めて、下記の最寄りの問い合わせ先へご連絡ください。そのまま使用すると転落事故の原因になります。

注意

- 禁止** **強い衝撃を与えない**
ノンスリップに強い衝撃を与えないでください。使用中に壊れて思わぬケガの原因になります。
- 分解禁止** **分解や改造をしない**
すべり止めタイヤを剥がしたり、固定ボルトをゆるめたり、製品を分解、改造をしないでください。使用中に壊れて思わぬケガの原因になります。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノナカ 株式会社 URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左の QR コードを読み取りアクセスしてください。