

お客様へお願い

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

- お客様が商品をより安全にご使用いただくために、事故を回避するための注意事項を記載しています。必ず守ってください。
- お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。



注意

この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。



お願い

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

お手入れ方法



お願い

製品を末永くご利用いただくために、定期的にお手入れをしてください。海岸の近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆の原因になります。一般の場所でも定期的なお手入れで常に綺麗にしておくと、長持ちします。

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。その後乾拭きして、水分を完全に取り除いてください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。又、クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。


安全のために必ず守ってください



注意

扉にぶら下がらないでください

扉にぶら下がると、扉が変形したり破損したりして、思わぬケガの原因になります。お子さまなどが遊ばないよう、日頃から扉を正しく閉じておくことが大切です。



扉を必ず閉めて施錠してください

扉が開いたままになっていると、歩行者に当たるなど大変危険です。必ず正しく施錠しましょう。又、強風により扉が開かないためにも正しい施錠が必要です。



多量の郵便物は一度に取り出さないでください。

郵便物が多量に投函されている場合、無理に取り出そうとすると故障や思わぬケガの原因になります。無理無く数回に分けて取り出してください。



ご利用の前に



注意

貴重品・重要書類・危険物等の保管はしないでください

本製品は郵便受け箱として設計されていますので、貴重品又は重要書類、危険物の保管には不向きです。盗難の恐れもあります。



扉は静かに閉めてください

本製品は消音設計がされていますが、扉を強く閉めると、エントランスに音が反響し、他の住人に迷惑がかかります。又、製品の故障の原因となる場合もあります。



郵便物はため込まないでください

郵便物を詰め込みすぎると投函口の蓋が正しく閉まらなくなったり、鍵が開かなくなるなどトラブルの原因になります。又、製品が変形して故障の原因にもなります。



郵便受箱の上に物を載せないでください

製品の上に重量物を載せると、変形して扉の開閉が出来ないなどの不具合の原因になります。



開錠方法


プッシュ錠タイプ



プッシュ錠



1 プッシュボタンが押されたままの状態の時は、一度左へ回してプッシュボタンをリセットします。



2 プッシュボタンを押します。押したプッシュボタンは引っ込んだままになります。
例)開錠番号が1と7の場合は1のボタンと7のボタンを押します。



3 右に回しながら扉を開きます。確実に番号が押されていないと扉は開きません。開錠番号が間違っている場合は回リません。


施錠方法

No.000

1 7

開錠番号シール(例)

※番号はお客様によって異なります。



錠から手をはなすとプッシュボタンが飛び出して施錠されます。プッシュボタンが飛び出しているか確認してください。

！お願い 開錠後は確実に施錠してください。プッシュ錠タイプは開錠のままだと番号が他人に知られる可能性があります。


注)開錠番号は2ケタ、3ケタ、4ケタの3種類があります。開錠には開錠番号のすべての番号を押してください。

開錠方法

ダイヤル錠タイプ



ダイヤル錠



1 ダイヤルを右に2回転させます。
例)開錠番号が1と7の場合は1の数字を1回センターを通過させて2回目でセンターに合わせます。



2 ダイヤルを左へ回します。
例)開錠番号が1と7の場合はセンターに7が来るように左に回転させます。



3 ダイヤルを指定の数字に合わせると扉を開けることができます。

No.000

右へ2回 → 1
左へ1回 → 7


開錠番号シール(例)

※番号はお客様によって異なります。

！注意 ダイヤル錠を回す時、引きながら回さないでください。故障の原因になります。

施錠方法


扉を閉めダイヤルを左に1回以上回すと施錠されます。



！お願い 扉を引き、施錠されたことを確認してください。

ネームプレート受の取扱について

ネームプレート受はセロハンテープ等で透明板を真ん中から引き抜き、中にある台紙の左にルームナンバーシール(別売)を付け、右側にお客様がワープロ等で印刷した紙を入れ、透明板を戻します。(セロハンテープはお客様がご用意ください)



101

鈴木

ラインに合わせてルームナンバーシールを貼ります。

55×20mmの紙に36ポイント程度で名前を印刷し、透明板の間にはさみ、元に戻します。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノタタル株式会社 URL <http://www.naka-techno.co.jp>

●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。